TV LG MODELO LS19CFEKF/EN MODELO 933HD

SÍNTOMA

NO ENCIENDE

REPARACIÓN

LA FUENTE NO REGULA LA ALIMENTACIÓN DE SALIDA EN FRÍO Y DESCONECTADO DE LA PLACA MAIN LAS TENSIONES ESTÁN CORRECTAS,PERO AL CONECTAR A LA PLACA SE VIENE ABAJO.SIN CARGA SE MANTIENE LAS ALIMENTACIONES SE MANTIENE DURANTE UN TIEMPO,PERO DESPUÉS EMPIEZAN A BAJAR HASTA LLEGAR A CERO.

EL FALLO LO CAUSA EL IC U101 FAN7602.SI LO CALIENTAS SE VIENE ABAJO Y SI LO ENFRÍAS FUNCIONA BIEN SE CAMBIA Y YA FUNCIONA CORRECTAMENTE MODELO DE FUENTE PW12204ST (A)(B)(C)



