TV DMTECH DML-4132WX

SÍNTOMA

NO ENCIENDE.LED POWER APAGADO

REPARACIÓN

LA FUENTE FUNCIONA BIEN, DA TODAS LAS ALIMENTACIONES

REALIZO MEDIDAS EN LA PLACA MAIN Y ENCUENTRO LA SOSPECHA DEL IC803 LM2576 -3,3 QUE PUED ESTAR MAL LO CAMBIO Y YA FUNCIONA CORRECTAMENTE





