TV PHILIPS 42PFL5603
FUENTE DELTA DPS-279BP B

SÍNTOMA
AL CONECTAR SE ESCUCHA UN RUIDO QUE SALE DE LA FUENTE COMO UN CHIRRIDO.
PANTALLA NO ENCIENDE

REPARACIÓN
LA AVERÍA LO CAUSA EL CONDENSADOR C808 DE 150uF/400 QUE ESTÁ TOTALMENTE DESCAPACITADO
SE CAMBIA Y YA FUNCIONA BIEN



VIDEOSON
JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ


SIDE Z
MADE IN INDONESIA